



NESTESAIPPUA-ANNOSTELIJAN HOITO-OHJE

Annostelijan tukkeutumisen välttämiseksi se pitää huuhdella huolellisesti lämpimällä vedellä täyden yhteydessä. Pumppaa samalla lämmintä vettä pumpun läpi, kunnes vesi on kirkasta. Huuhtelu on tehtävä vähintään puolivuositain. Annostelija alkaa vuotaa, jos se tukkeutuu.

Annostelijat puhdistetaan miedolla pesuaineliuksella. Älä käytä pintaan hankaavia puhdistusaineita.

Mikäli käytössänne on rst-pintainen saippua-annostelija, pinnat voidaan käsitellä erityisesti ruostumattomalle teräkselle valmistetuilla puhdistus- ja hoitoaineilla, joita saa hyvin varustetuista tavarataloista.

Lisätietoja www.korpinen.com

