



KOALA VAUVANHOITOTASO

Tarvikkeet:

- Mieto pesuaine
 - Desinfioiva pesuaine
 - Pehmeä puhdistusliina
1. Suihkuta kiinni olevan hoitotason pinta desinfioivalla pesuaineella. Älä hankaa vaan anna desinfiointiaineen haihtua.
 2. Tarkista kaasujousen toimivuus laskemalla hoitotaso ala-asentoon ja takaisin ylös. Jos hoitotaso avautuu liian nopeasti/kevyesti, kaasujousi saattaa olla vaihdon tarpeessa. Estä hoitotason käyttö, kunnes se on korjattu.
 3. Tarkista kiinnityshihnat. Jos ne ovat rikkoutuneet tai pahasti viertyneet tulee hihnat vaihtaa uusiin välittömästi. Estä hoitotason käyttö, kunnes se on korjattu.
 4. Tyhjennä saniteettiliinasäiliö ja pese taso huolellisesti miedolla pesuaineella. Hankaa ja pyyhi kuivaksi. Lopuksi käsittele desinfioivalla pesuaineella. Älä kuivaa, vaan anna haihtua.
 5. Tarkista varoitusmerkinnät. Jos merkit ovat pahasti kuluneet tai kokonaan irronneet, korvaa ne uusilla.
 6. Täytä saniteettiliinasäiliö.
 7. Aseta hoitotaso yläasentoon ja käsittele pinnat uudelleen desinfioivalla puhdistusaineella. Älä hankaa vaan aina aineen haihtua itsestään.
 8. Mikäli käytössä on ruostumattomalla teräslevyllä varustettu hoitotaso, sen pinta voidaan käsitellä erityisesti ruostumattomalle teräkselle valmistetuilla puhdistus- ja hoitoaineilla, joita saa hyvin varustetuista tavarataloista.

Lisätietoja www.korpinen.com