

RST-TUOTTEIDEN HOITO-OHJE

RST-line saippua-annostelija

Irrota saippua-annostelija seinätelineestä ylöspäin nostamalla. Tyhjennä ja puhdista sisältä noin kaksi kertaa vuodessa. Huuhtelee annostelija sisältä huolellisesti lämpimällä vedellä ja pumpkaa lämmintä vettä pumpun läpi, kunnes vesi on kirkasta. Näin estät pumpun tukkeutumisen ja pidennät annostelijan ikää. Jos saippua-annostelijat eivät ole jatkuvasti käytössä esim. koulujen loma-aikoina, kannattaa se tyhjentää ja puhdistaa tauon ajaksi.



RST-line paperipyyheannostelija

Avaa paperipyyheannostelija nostamalla kantta pystysuoraan ja kallistamalla eteen. Kun lisää paperipyyhkeitä, poista muovipakkaus ja 'ilmaa' paperit. Tällöin paperit tulevat helpommin annostelijasta, yksi kerrallaan. Liian tiivis paperipino repii paperin tai tulee nippuina ulos.



RST-line roska-astia

Roska-astian sisällä on roskapussikehikko, jonka avulla pussi saadaan siististi astian sisäpuolelle, jolloin pussi ei roiku roska-astian päällä.



RST-line wc-paperiteline

Suosittellemme, että paperi purkautuu takaseinän puolelta. Avaa rullien liimaus valmiiksi. Telineen sisällä on kieleke, jota voidaan säätää taivuttamalla, mikäli käytössä on normaalia pienempiä wc-paperirullia. Nosta kielekettä ylöspäin, jolloin rullat pysyvät kielekkeen yläpuolella ja alin rulla pääsee pyörimään vapaasti. Kun alin rulla tyhjenee, poista se alakautta ja paina keskeltä uusi rulla alas.



RST-tuotteiden puhdistusohje

Normaaliin puhdistukseen voitte käyttää tavallista mietoa pesuainetta, esim. astianpesuainetta. Pinnat pyyhitään puhtaalla, kostealla liinalla ja kuivataan hyvin. Korpinen RST-tuotteissa on lakkapinnoite, mistä syystä **hankaavia pesuaineita tai pesimiä ei tule käyttää!**